# УПАТСТВО ЗА РАБОТА СО ПРОГРАМИТЕ DOZVRA, RRS И TEST

Во прилогот на фолдерот именуван NKV се наоѓаат следните три програми:

1. Програм DOZVRA, наменет за пресметка на дозволените распони на столбовите;

2. Програм RRS.exe, наменет за пресметка на равенката на состојбата;

3. Програм TEST.exe, наменет за тестирање на решението добиено по графички пат.

### 1. Програм DOZVRA

Активирањето на програмот се врши на тој начин што се кликнува два пати (брзо) на иконата со назив DOZVRA.exe. Доколку работите во DOS-прозорец, тогаш се пишува DOZVRA и се притиска копчето Enter. Веднаш потоа се отвора едно мени со имињата на сите студенти од V семестар. Движејќи се низ него со стрелките  $\rightarrow \leftarrow \uparrow \downarrow$ , студентот стигнува до своето име. Потоа се притиска копчето Enter со што се извршил избор на студентот. Програмот сега ги знае сите потребни податоци: кои се климатските параметри, типовите на спроводници и з. јаже, напрегањата и столбовите и изолаторите со кои треба да работи и др.

Веднаш потоа на екранот се појавува друго мени во кое се нуди на избор тип на столб за којшто сакате да ги пресметате дозволените распони. Притоа се нудат само столбовите од фамилијата со која што треба да работите. Изборот на столбот за којшто сакате да ги пресметате дозволените распони се избира на ист начин како и во претходниот случај, со примена на стрелките ↑↓ и со притискање на копчето Enter.

После тоа се појавува ново мени на кое треба да се покаже и избере типот на изолатори што е предвиден за употреба. За носечките столбови се појавуваат само носечките изолатори од типот EN, ENP, DNP, додека за AZ-столбовите се појавуваат комбинации од изолаторите EZ, EZP, DZP. Така, на пример, комбинацијата EZ/DZP означува дека кај предметниот AZ-столб од левата страна е применета обична (непојачана) изолација (EZ), додека од десната страна е применета изолација која е и механички и електрички појачана (DZP).

По изборот на типот на изолација, се појавува табела со резултати. Во неа се прикажани сите влезни податоци (типот на столбот, типот на спроводиците и јажињата, заедно со нивните максимални работни напрегања, климатските параметри и сл.) и табела со решенијата за дозволениот гравитационен распон, дозволениот среден распон и дозволениот електричен распон на столбот за дадените услови, како на сликата 1. Кај носечките (N) столбови се смета дека аголот  $\alpha$  на скршнување на трасата е 0 (alfa=0) додека за AZ-столбовите за аголот  $\alpha$  се земаат двете вредности зададени во задачата  $\alpha_0$  и  $\alpha_n$ .

Резултатите од пресметките се запишуваат во претходно формирана табела и служат за натамошните пресметки во проектот на далекуводот за проценка на потребниот број столбови со кои е можно да се совлада разгледуваното затезно поле, а подоцна и за избор на стојните места на столбовите долж трасата и лесна контрола на нивните механички напрегања. Наедно, при пресметката на електричниот распон на столбот, програмот ја дава и информацијата помеѓу кои спроводници/јажиња е критичното (најмалото) растојание. Така, на пример, ознаката (а-с) значи дека тоа е на релацијата фаза А - фаза С, додека ознаката (z-а) би означувала дека критично е растојанието на релација з. јаже - фаза А.

DOZV	OLENI RASPONI	ZA STOLB TIP: BA2-30	(AZ-stolb)
Vetar: Pv Faktor na Izolacija:	= 90 daN/m2 NZDT: kn = 1.6 EZ/EZ		
 Provodnici	: 50/8	napreganje: 10 d	daN/mm2
Z. jaze:	FE III 35	napreganje: 18 da	aN/mm2
 alfa	Gravitac.	Sreden	Elektricen
(o)	(m)	(m)	(m)
 15.2	388	310	244 (a-c)
11.8	388	335	244 (a-c)

Слика 1. Изглед на табелата со резултати добиена со програмот DOZVRA

### 2. Програм RRS

Слично како и во претходниот случај, активирањето на овој програм се врши на тој начин што се кликнува два пати на иконата со назив RRS.exe. Доколку работите во DOS-прозорец, тогаш се пишува RRS и се притиска копчето Enter. Веднаш потоа се јавува систем менија со помош на кои, на наполно ист начин како и при изборот на столбовите и изолаторите кај програмот DOZVRA, се избираат следните влезни податоци:

1) типот на спроводникот/јажето;

2) факторот *k<sub>n</sub>* на НЗДТ;

3) големината на максималното работно напрегање  $\sigma_M$ ;

4) вредноста на идеалниот распон  $A_i$  на затезното поле (затезното поле може да биде составено и само од еден единствен распон).

После тоа на програмот му соопштуваме на кој начин сакаме да ги добиеме резултатите - на екран, или, пак, во излезна датотека. Во вториов случај програмот ќе генерира една текст – датотека (Ascii file) со име RRS.out, во која ќе бидат прикажани:

- критичниот распон  $A_k$ ;

Proves (cm): , 809, 847,

– критичната температура  $\theta_k$ ;

- табелата на напрегања, сили на затегање и провеси и во идеалниот распон за разни температури  $\theta$  во интервалот  $-20 < \theta < +40^{\circ}$ С;

- табеларната зависност y(x) на верижникот (ланчаницата) на спроводниците во состојбата со максимален провес во идеалниот распон. Со помош на оваа табеларна зависност се цртаат шаблоните коишто се неопходни за графичкото разместување на столбовите по должината на трасата.

Изгледот на излезната датотека RRS.out е даден на сликата 2.

			REZULTA	TI OD PH	RESMETKIT	E				
		- Jaz - Nap - Fak	e: reganje: tor na N	ZDT:	AL/FE 24 9.0 (daN 1.0	0/40 /mm2)				
- Idealen raspon: 330.00 m - Kriticen raspon: 137.08 m - Krit. temperatura: 23.8 oC										
	TABELA NA NAPREGANJA I PROVESI									
Temperatura: Napreganje: Sila (daN):	, , ,	-20, 5.774, 1631,	-10, 5.513, 1557,	0, 5.279, 1491,	10, 5.069, 1432,	20, 4.880, 1379,	30, 4.708, 1330,	40, 4.551, 1286,		
Parametar(m):	,	1685,	1609,	1540,	1479,	1424,	1374,	1328,		

TABELA ZA CRTANJE NA SABLON Y=c\*ch(X/c)-c

885,

Х	(m)	20,	40,	60,	80,	100,	120,	140,	160,	180,	200,	220,	240,	260
Y	(m)	0.15,	0.60,	1.36,	2.41,	3.77,	5.43,	7.39,	9.65,1	12.22,15	5.09,1	8.27,2	21.75,2	25.54
Y+5	m	5.15,	5.60,	6.36,	7.41,	8.77,	10.43,1	12.39,1	14.65,1	17.22,20	0.09,2	3.27,2	26.75,3	30.54
Y+6	m	6.15,	6.60,	7.36,	8.41,	9.77,	11.43,1	13.39,1	15.65,1	18.22,21	1.09,2	4.27,2	27.75,3	31.54
Y+7	m	7.15,	7.60,	8.36,	9.41,1	L0.77,	12.43,1	14.39,1	16.65,1	19.22,22	2.09,2	5.27,2	28.75,3	32.54

921,

957,

992,

40,

1027,

- 5

9.000

2542

1404

971

TABELA ZA CRTANJE NA SABLONOT NA MILIMETARSKA HARTIJA VO RAZMER Rx = 1:2000; Ry = 1:500

X (mm)	10.	20.	30.	40.	50.	60.	70.	80.	90.	100.	110.	120.	130
Y (mm)	0,	1,	3,	5,	8,	11,	15,	19,	24,	30,	37,	43,	51
Y+5 m	10,	11,	13,	15,	18,	21,	25,	29,	34,	40,	47,	53,	61
Ү+6 m	12,	13,	15,	17,	20,	23,	27,	31,	36,	42,	49,	55,	63
Y+7 m	14,	15,	17,	19,	22,	25,	29,	33,	38,	44,	51,	57,	65

Слика 2. Изглед на табелата со резултати добиена со програмот RRS

Со овој програм е предвидена и опцијата наречена "Specijalen slucaj" со која е можно да се добие решението  $\sigma$  за некоја произволна состојба со произволна температура  $\theta$  и произволен фактор на ЗДТ.

## 3. Програм TEST

Овој програм служи за тестирање на решението што сме го добиле по графички пат, со примена на шаблоните. За таа цел прво ќе биде потребно на програмот да му ја доставиме таа инфомација, т.е. да му ги дадеме најнеопходните податоци за столбната листа што сме ја добиле. Овие податоци ги сместуваме во една текст-датотека, која ќе има име SLISTA. Во неа, во првата линија, го внесуваме најнапред вкупниот број на столбови (во конкретниот случај, прикажан на сликата 3, посматраното 3. поле се состои од вкупно 9 столбови). После неа, во датотеката SLISTA доаѓа една линија со коментари, а потоа, за секој столб се задаваат податоци за: 1) неговиот реден број (rbr); 2) неговата стационажа Xs(m) (т.е. растојание од почетокот на трасата); 3) типот на столбот (Tip stolb), т.е. негово име; 4) висина на столбот Hs(m); и типот на предвидената изолација (Tip izol.). За секој столб, значи, ќе има по една таква линија и притоа одделните податоци мора да бидат одделени со запирки.

При внесувањето на бројните вредности децималните броеви мораат да се пишуваат со точки наместо со запирки (пример: π=3.14159). Исто така треба да се внимава при внесувањето на имињата на столбовите и изолаторите, тие да бидат правилно напишани (мали /големи букви и др.) и означени идентично како во проспектниот материјал за столбот/изолаторот.

Изгледот на оваа датотека за еден конкретен случај е прикажан на сликата 3.

9,	Vkupen b	roj na stol	bovi	
rbr	Xs(m)	Tip stolb	Hs(m) Ti	p izol.
1,	0.00,	BA2-30,	15.0,	EZ/EZ
2,	180.00,	BN2,	16.5,	EN
3,	360.00,	BN2,	16.5,	EN
4,	540.00,	BN2,	16.5,	EN
5,	720.00,	BN2,	16.5,	EN
б,	900.00,	BN2,	18.0,	EN
7,	1080.00,	BN2,	18.0,	EN
8,	1260.00,	BN2,	18.0,	EN
9,	1400.00,	BA2-30,	13.0,	EZ/EZ

Слика 3. Изглед на влезната датотека SLISTA

Едитирањето на оваа датотека се врши со кликнување два пати врз името SLISTA во фолдерот NKV, додека во DOS-прозорецот тоа се се врши со командата edit slista.

Сега, откога сме ја формирале датотеката SLISTA можеме да го повикаме програмот TEST. Активирањето на овој програм се врши на тој начин што се кликнува на иконата со назив TEST.exe. Доколку работите во DOS-прозорец, тогаш се пишува test и се притиска копчето Enter. Веднаш потоа се отвора едно мени со имињата на сите студенти од V семестар. Се избира соодветното име со што на програмот му се задаваат сите потребни инфомации за: трасата, климатските параметри, ном. напон  $U_n$ , сигурносната висина  $H_S$ , спроводниците, з. јаже, нивните напрегања и др. После тоа програмот ги врши неопходните пресметки и ни дава можност резултатите од пресметките да ни бидат прикажани табеларно или визуелно (графички).

Веднаш потоа се појавува главното мени, како на сликата 4.

I Z B O R N A A K T I V N O S T I z b e r e t e:

Rezultati od presmetkite na ekran							
Rezultati vo izlezna datoteka							
Graficki prikaz na trasata							
Graficki prikaz na zateznoto pole							
Graficki prikaz na del od z. pole							
Upatstvo za koristenje (Help)							
Kraj (izlez)							

Aktivni kopcinja: ↑ ↓ PgUp (Home) PgDn (End) Esc = izlez Enter = izbor



Резултатите од пресметките можеме да ги гледаме на екран (опција Rezultati od presmetkite na ekran) или, пак, да ги добиеме во излезна датотека со име IZLEZ. Изгледот на оваа датотека е прикажан на сликата 5.

	R	EZULTAT	I OD PRE	SMETKITE	]			
	- Krit	- Ideal Kritic	en raspo en raspo mperatur	n: 176.4 n: 43.7	1 m 7 m 2 oC			
reden broj	Vistinsk raspon (	ni T m) ra	otalen spon (m)	Visi razli	.nska .ka (m)	Agol n naklon	a (o)	
1, 2,	180.00, 180.00,		197.84, 198.78,	- 3 - 3	8.04, 8.20,	0.97 1.02		
3, 4,	180.00, 180.00,		196.43, 191.73,	- 2 - 2	2.80, 2.00,	0.89 0.64		
5, 6,	180.00, 180.00,		194.67, 204.64,	- 2 - 4	2.50, .20,	0.80 1.34		
7, 8,	180.00, 140.00,		210.51, 223.43,	-5 -11	5.20, .06,	1.65 4.52		
	SREDNI	I GRAV	ITACIONI	RASPONI	NA STOI	LBOVITE		
broj	vi	stinski	dozvol	en	visting	ski dozv	olen	
1, 2,	BA2-30 , BN2 ,	184.0, 180.0,	309 189	.9, .6,	246.9 180.9	9, 38 5, 36	7.8 9.3	
3,	BN2 , BN2	180.0, 180.0	189 189	.6,	178.8	3, 36 7 36	9.3 93	
5,	BN2 ,	180.0,	189	.6,	181.5	5, 36	9.3	
б,	BN2 ,	180.0,	189	.6, 6	185.0	), 36	9.3	
8,	BN2 , BN2 ,	160.0,	189	.6, .6,	186.5	5, 36	9.3 9.3	
	TABELA NA	NAPREGA	NJA I PR	OVESI NA	SPROVOI	ONICITE		
Temperatura:	, -20,	-10,	Ο,	10,	20,	30,	40,	-5
Napreganje:	, 2.057,	2.006,	1.958,	1.913,	1.871,	1.831,	1.794,	10.000
Parametar(m):	, 606,	590,	576,	108, 563,	551,	539,	528,	520
		PROVE	SI (cm)	VO RASPC	DNITE			
Temperatura:	, -20,	-10,	Ο,	10,	20,	30,	40,	-5
Ai= 176.40 m	, 642,	659,	675,	691,	707,	722,	737,	749
AI = 180.00  m	, 669, 669	686, 686	703,	720,	736,	752,	767,	780
A2 = 180.00  m A3 = 180.00  m	, 009, , 669,	686,	703,	720,	736,	752,	767,	780
A4= 180.00 m	, 669,	686,	703,	719,	736,	751,	767,	780
A5= 180.00 m	, 669,	686,	703,	720,	736,	752,	767,	780
A6= 180.00 m	, 669,	686,	703,	720,	736,	752,	767,	780
A7= 180.00 m	, 669,	686,	703,	720,	736,	752,	767,	780
A8= 140.00 m ,	, 406,	416,	427,	437,	446,	456,	465,	473
	TABELA NA	NAPREGA	NJA I PR	OVESI NA	ZASTIT	NOTO JAZE	4.0	-
Napreganje:	, -20, 5.183	-10, 5 094	U, 5 009	10, 4 928	20, 4 851	30, 4 777	40, 4 706	18 000
Sila (daN):	, 178,	175.	172.	1.920,	1.051,	164.	162.	619
Parametar(m):	, 658,	647,	636,	626,	616,	607,	598,	584
		PROVE	SI (cm)	VO RASPC	NITE			
Temperatura:	, –20,	-10,	Ο,	10,	20,	30,	40,	- 5
Ai= 188.00 m ,	, 591,	601,	611,	621,	631,	641,	651,	666
A1= 180.00 m	, 615,	626,	636,	647,	657,	667,	677,	693
A2= 180.00 m	, 615,	626,	636,	647,	657,	667,	677,	693
$A_{3} = 180.00 \text{ m}$	, 615,	626, 626	636,	647,	657,	667,	677,	693
A4= 180.00 m	, 015, 615	0∠0, 626	030, 636	047, 647	05/, 657	00/, 667	0//, 677	602
$A_{6} = 180.00 \text{ m}$	, 010, 615	626	637	647	657	667	677	693
$\Delta 7 = 180.00 \text{ m}$	, 015, 615	626	637	647	657	668	678	693
A8 = 140.00  m	, 373,	380,	386,	393,	399,	405,	411,	421
	TEST NA	VISINIT	E NA SPR	OVODNICI	TE NAD 1	LOTO		

#### Vistinska Potrebna Kriticna visina(m) visina(m) tocka(m) Raspon Kriticna Komentar / Xk = 78 m, 9.12, 7.00, 1,A1, О.К 7.45, 7.00, 7.00, Xk = 279 m, 2,A2, О.К 8.54, 3,A3, Xk = 448 m, О.К 7.00, 7.00, 7.00, 7.00, 7.00, 7.00, 8.13, Xk = 615 m, 4,A4, О.К 7.84, Xk = 817 m, 5,A5, О.К 9.59, Xk = 971 m, 6,A6, 7,A7, Ο.Κ Xk = 1175 m, Xk =1341 m, 10.20, 10.42, О.К 8,A8, О.К

TEST NA VISINITE NA SPROVODNICITE NAD PRESECNITE OBJEKTI

Objekt	Kota (m) na	Kota (m) na	Visinska razlika (m)	Kriticna	Komentar
tip	provodnikot	objektot	vistinska potrebna	tocka (m)	/
1, VNV,	143.79,	136.00,	7.79, 2.50,	Xk= 165m,	0.K
2, AVP,	130.41,	121.70,	8.71, 7.00,	Xk= 777m,	0.K
3, TKV,	120.96,	117.70,	3.26, 3.00,	Xk=1166m,	0.K

Слика 5. Приказ на излезната датотека IZLEZ од програмот TEST

Како што се гледа од оваа излезна датотека, во неа се содржани сите потребни податоци за пресметка и тестирање на зададеното техничко решение.

### 3.1. Опција " Graficki prikaz na trasata "

Со оваа опција се прикажува целата траса од з. поле, заедно со сите зададени пресечни објекти. Служи за контрола и проверка на формата на трасата што им е зададена на студентите со онаа што тие ја нацртале на милиметарската хартија. На тој начин, значи, визуелно се проверува дали она што е нацртано е идентично со она што е зададено и, доколку е потребно, се врши соодветна корекција во нацртаната траса. Од неа се излегува со притискање на било кое копче од тастатурата.

### 3.2. Опција " Graficki prikaz na zateznoto pole "

Со оваа опција се прикажува целото затезно поле, заедно со сите зададени пресечни објекти, ланчаници и столбови. Служи за визуелна контрола и проверка на техничкото решение зададено со датотеката SLISTA. Кај пресечните објекти што се прикажани со црвена боја програмот открил незадоволување на условите предвидени со Правилникот во поглед на сигурносните висини. Кај столбовите прикажани со црвена боја програмот открил прекршување на некое од ограничувањата во поглед на механичките оптоварувања или пак незадоволување на потребните растојанија во средината од распонот кој му припаѓа на тој столб (т.е. вистинскиот распон е поголем од дозволениот електричен распон). Од оваа опција се излегува со притискање на било кое копче од тастатурата.

### 3.3. Опција " Graficki prikaz na del od z. pole "

Со оваа опција се овозможува зумирано прикажување на дел од затезно поле, заедно со сите зададени пресечни објекти, ланчаници и столбови. Бидејќи сликата е зумирана, со неа се прикажуваат многу повеќе детали околу пресечните објекти и други потребни информации во врска со степенот на механичко оптоварување на столбовите, висините на спроводниците над тлото и друго. Црвената боја, во принцип, означува некако незадоволување (односно прекршување) на едно или повеќе огрничувања наметнати од Правилникот. Најголем степен на детално прикажување на информациите се добива кога должината на избраниот дел од трасата е најмногу 500 m. Притоа е можно движење влево или вдесно по трасата. За таа цел се користат следните копчиња:

- 1) ← (стрелка лево), со кое се оди 10 m влево;
- 2)  $\rightarrow$  (стрелка десно), со кое се оди 10 m вдесно;
- 3) Ctrl+стрелка лево, со кое се оди 100 m влево;
- 4) Ctrl+стрелка десно, со кое се оди 100 m вдесно;
- 5) Ноте, со кое се оди на почетокот од трасата;
- 6) End, со кое се оди на крајот од трасата.
- 7) Esc, со кое се излегува од оваа опција и се враќа на главното мени.

На сликата 5 е прикажан екранот кој ќе се добие со примената на оваа опција за случајот кога сме ја одбрале опцијата " Graficki prikaz na del od z. pole " за приказ на делот од трасата помеѓу точките со стационажи 1030 и 1330 m. Од него, меѓу другото, се гледа дека:

1. столбот бр. 7 е од типот BN2 со стационажа 1080 m и има висина 18.0 m. Степенот на оптовареност на овој столб е 50/95/71%, што значи дека гравитациониот распон при овој столб изнесува 50% од неговиот дозволен гравитационен распон; средниот (ветров) распон

при овој столб изнесува 95% од неговиот дозволен среден распон и распонот десно од него изнесува 71% од неговиот дозволен електричен распон.

2. Во распонот бр. 7, помеѓу столбовите бр. 7 и 8 ( $a_7 = 1260 - 1080 = 180$  m) има пресечен објект тип ТКV (телекомуникационен вод) со стационажа 1166 m и висина h=6 m; висината на спроводниците над овој објект во состојбата со најголем провес ( $40^{\circ}$ C) изнесува 3,26 m што е доволно (бела место црвена боја) бидејќи според Правилникот е потребно таа да не биде помала од 3 m.



Слика 6. Приказ на екранот на дел од 3. поле помеѓу точки од трасата со стационажи 1030 и 1330 m

3.4. Опција " Upatstvo za koristenje (Help)"

Оваа опција служи за потсетување на корисниците на основните инфомации во врска со влезната и излезната датотека. Со нејзиното активирање на екранот се добива следната содржина:

UPATSTVO

- 1.Vlezna datoteka: Imeto na vleznata datoteka e sekogas SLISTA. Nejze ja formira korisnikot vrz osnova na dobienata stolbna lista od negoviot program na napolno ist nacin kako sto e toa napraveno vo prilozenata datoteka SLISTA koja se odnesuva na primerot sto e razraboten vo upatstvoto.
- 2.Izlez: Rezultatite od programata se pecatat na ekran (opcija 'Izlez na ekran') ili pak vo izlezna datoteka (opcija 'Rezultati vo izlezna datoteka'). Vo posledniot slucaj imeto na izleznata datoteka ke bide IZLEZ.



Слика 7. Приказ на екранот на дел од з. поле помеѓу точки од трасата со стационажи 950 и 1400 m